



# BEDIENUNGSANLEITUNG DIFFUSOR/ZERSTÄUBER KUGEL



## Technische Eigenschaften



- |  |  |
|--|--|
| 1. Schalter                                | 7. Glasdeckel  |
| 2. Holzsockel                              | 8. Maximale Füllmenge für<br>das ätherische Öl (2/3 der<br>Glasdüse (5)) |
| 3. Weiße LEDs                              | 9. Klinkenstecker  |
| 4. Befestigungsprofil für die<br>Glaskugel | 10. Adapter  |
| 5. Glasdüse                                |  |
| 6. Glasteil                                |  |

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und bewahren Sie sie sorgfältig auf.


## Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Von Tieren fernhalten. Es empfiehlt sich, Kinder zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Sollte ein ätherisches Öl mit den Augen in Kontakt kommen, sind diese sofort gründlich mit einem pflanzlichen Öl und/oder Wasser zu spülen. Sollte die Reizung anhalten, ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.
- Bei Verschlucken nicht erbrechen, sondern dringend ärztlichen Rat einholen.
- Nicht in feuchter Umgebung oder mit feuchten Händen benutzen.
- Ausschließlich zur Vernebeln in Räumen, nicht einatmen.
- Trennen Sie vor jeglicher Handhabung, wie beispielsweise Reinigung oder Verstauen, das Gerät von der Stromversorgung.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt, benutzt werden, sofern sie ausreichend beaufsichtigt werden oder sofern sie in die sichere Benutzung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Das Gerät darf nur mit ätherischen Ölen verwendet werden, die zur Zerstäubung empfohlen werden. Vermeiden Sie ätherische Öle, die Phenole, Ketone oder Aldehyde enthalten. Ätherische Öle sind Wirkstoffe, die in Maßen und unter Beachtung der Dosierung sowie der empfohlenen Zerstäubungszeit zu verwenden sind. Waschen Sie sich nach der Verwendung der ätherischen Öle die Hände. Halten Sie sich immer an die ausführlichen Sicherheitsmaßnahmen für den Umgang mit den verwendeten ätherischen Ölen. Bei Verwendung anderer Substanzen kann eine Vergiftungs- oder Brandgefahr entstehen.
- Der Stand des ätherischen Öls darf die Höhe der Düse (5) nicht überschreiten, da dies zu einer Störung des Geräts führen kann.
- Nicht benutzen bei schwangeren oder stillenden Frauen, Personen, die bereits Epilepsie oder Krampfanfälle hatten, und bei Personen, die überempfindlich auf ätherische Öle sind.
- Nicht bei Kindern unter 7 Jahren verwenden.
- Für eine Zerstäubung in Anwesenheit von Kindern über 7 Jahren die entsprechenden Empfehlungen zum ätherischen Öl oder zur Mischung ätherischer Öle bei Zerstäubung beachten.


- In kleinen Räumen und in Anwesenheit von Kindern in Zyklen von 10 Minuten mit einem Intervall von 45 Minuten zwischen jedem Zyklus zerstäuben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Aufsicht dürfen Reinigung und Wartung nicht von Kindern ausgeführt werden.
- Die Stromversorgung nicht kurzschließen.

## Bedienungsanleitung

1. Die Glaskugel (6) aus der Verpackung nehmen und sie mit einer Senkrechttbewegung von links nach rechts in das Befestigungsprofil des Holzsockels (4) drehen.




2. Hinzufügen:  
a: 20 Tropfen – Zerstäubung 30°  
Position 2.




b: 30 Tropfen – Zerstäubung 60°  
Position 3.

in die Glaskugel (6) träufeln, und dabei sicherstellen, dass die maximale Füllmenge nicht überschritten wird. Ansonsten könnte das Produkt beschädigt werden.

3. Die Kappe (7) auf die Glaskugel (6) setzen.



4. Das Stromkabel in die Klinkenbuchse (9) stecken und dann das Netzteil (10) mit dem Stromnetz verbinden.



## 5- Schalter:

### 0 Position 1:


Schalter (1) in der Mitte: Der Zerstäuber ist außer Betrieb

### 30' Position 2:


Schalter (1) nach oben: das Licht schaltet sich ein und die Zerstäubung läuft in Zyklen (2 Minuten ON und 1 Minute OFF). Nach 30 Minuten schaltet der Zerstäuber (Licht und Zerstäubung) sich aus.

### 60' Position 3:

Schalter (1) nach unten: das Licht schaltet sich ein und die Zerstäubung läuft in Zyklen (2 Minuten ON und 1 Minute OFF). Nach 60 Minuten schaltet der Zerstäuber (Licht und Zerstäubung) sich aus.



## Wartung



## 1- Tägliche Reinigung

Um die Lebensdauer Ihres Zerstäubers zu verlängern, wird eindringlich empfohlen, ihn nach jedem Gebrauch zu reinigen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Die Glaskugel (6) mit einer Senkrechtbewegung vorsichtig von links nach rechts aus dem Holzsockel (2) drehen.
- Auf 60 °C erwärmten modifizierten Alkohol in die Glaskugel (6) schütten, vorsichtig umrühren, um sie zu reinigen, danach wieder entleeren.
- Trocknen lassen.

## 2- Gründliche Reinigung

Um die Lebensdauer Ihres Zerstäubers zu verlängern, wird eindringlich empfohlen, ihn regelmäßig gründlich zu reinigen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Die Glaskugel (6) mit einer Drehung von links nach rechts vorsichtig aus dem Holzsockel (2) drehen.
- Lauwarmes Seifenwasser in die Glaskugel (6) schütten, vorsichtig umrühren, um sie zu reinigen, danach wieder entleeren.
- Trocknen lassen.

## Fehlerbehebung

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
FUNKTIONIERT NICHT	Das Gerät ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.	Überprüfen Sie, ob das Netzteil in der Steckdose und der Klinkenstecker in der Buchse am Sockel steckt. Drücken Sie auf den Schalter, um die Zerstäubung zu starten.
ZERSTÄUBT NICHT	Die Glaskugel wurde nicht richtig auf den Holzsockel gesetzt.	Positionieren Sie die Glaskugel richtig im Holzsockel.
	Wenig oder nicht genug ätherisches Öl	Ätherisches Öl hinzufügen.
	Zu viel ätherisches Öl (maximale Füllmenge überschritten)	Das überschüssige ätherische Öl entfernen.
	Die Kappe ist verstopft.	Die Kappe reinigen.
	Die Öffnung der Düse ist verstopft.	Die Düse gründlich reinigen (siehe Wartung: gründliche Reinigung).

1. Im Falle ungewöhnlicher Vorfälle, wie Rauch, eigenartige Gerüche, ungewöhnliche Geräusche usw. kann jegliche weitere Benutzung zu Unfällen führen, wie beispielsweise Brand, tödlicher elektrischer Schlag usw. Das Netzteil sofort vom Stromnetz trennen und Ihren örtlichen Händler kontaktieren.
2. Das Netzteil nie mit einem Tuch, Papier usw. abdecken, da sonst die Gefahr besteht, dass die Belüftung nicht richtig funktioniert, was zu einer Überhitzung führen, den Zerstäuber irreparabel beschädigen oder einen Brand verursachen kann.
3. Der Benutzer ist nicht berechtigt, das Produkt selbst zu demontieren oder zu reparieren. Sollte eine Prüfung oder Reparatur des Innenteils erforderlich sein, kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler.

## Technische Merkmale:

Typ	Diffusor/Zerstäuber
Inhalt / Gewicht	414 g
Material	Glas und Holz
Kabellänge	150 cm
Abmessungen	- Durchm. Glaskugel: 140 mm
	- Sockel: 100 x 60 mm
LED	Farbe: gebrochenes Weiß
Netzanschluss	5 V --- 1000 mA
Zubehör	Netzteil

## Garantie

Für diesen Zerstäuber gilt eine einjährige Garantie bei ordnungsgemäßer, dieser Bedienungsanleitung entsprechender Anwendung. In allen anderen Fällen verfällt der Anspruch auf die Garantie. Die einjährige Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums repariert das Unternehmen das Gerät kostenlos, wenn bei einer normalen Benutzung des Geräts Mängel auftreten sollten. Sobald ein solcher Mangel während der Garantiezeit auftritt, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, um die Reparatur oder den Austausch des defekten Geräts in die Wege zu leiten.

Produkt: Diffusor/Zerstäuber Kugel

Stempel

Datum: ..... / ..... / .....

Pranarôm  
Immeuble le Leeds -253  
Boulevard du Leeds  
F-59777 Lille

Avenue des Artisans 37  
B-7822 Ghislenghien

www.pranarom.com 38866NE SEPT2019IM

